

SIEMENS

euroset 5015

西门子按键电话机

HA8000(26) P/T SD(LCD)



使用说明书

Operating Instructions

企业产品标准号: Q/YXKR35
邮电部进网许可证号: 01-4294-060324

SIEMENS is a registered trademark of Siemens AG and is used under license from Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG.



按键

	一次拨号键
	重拨键 (REDIAL)
	R 键 (R)
	闭音键 (MUTE)
	转换键 (SHIFT)
	音量降低键 (LOW)
	免提键 (H. F)
	音量提升键 (HIGH)
	设置键 (SET)
	锁键 (LOCK)
	计时键 (TIMER)
	暂停键 (PAUSE)

液晶显示

	设置
	转换键
	准备
	闭音
	操作指针
	R 键
	暂停
	无储存内容
	密码输入
	电话已锁
	电话号码
	* 键
	# 键

目录

电话机表面图

注意事项

安全须知	1
安装注意事项	1
包装盒内容	1

安装

电话机的安装	2
号码记录卡	2
设置拨号方式	3
暂时改变拨号方式	3

基本设置

设置振铃音量	4
设置振铃音调替换频率	4
设置振铃音调	5
设置手柄音量	5
设置扬声器音量	5
设置暂停时间	5

拨打电话

通过键盘拨号	6
重拨（最后 5 个电话号码）	6
免提方式通话	6
一人讲，大家听方式通话	7
闭音功能	7
闭音时的音乐功能	7
通话时间显示	7

一次拨号键的使用

储存电话号码到一次拨号键	8
通过一次拨号键拨号	8
删除一次拨号键储存的所有电话号码	8
更改个人密码	9
保护一次拨号键不被改动	9

接小程控交换机 (PABX) 的使用

外线码的设置	10
“R”键的使用	11
设置闪烁时间	11

注意事项

有毒有害物质或元素名称及含量标识	12
简单故障的排除	12

注意事项

安全须知

为了您的安全以及电话机的保养，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本电话机。

安全注意事项

- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚接触留下痕迹的可能性不可能完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上的间隔，包括无线寻呼机、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布(可能产生静电)或是清洗剂。
- 请妥善保管说明书。

包装盒内容

电话机机座	1 台
手柄	1 只
电话连接线	1 根
手柄连接线	1 根
使用说明书	1 本
保修卡	1 张

安装

为了您的电话机能正常工作，您必须严格按照以下步骤进行操作。

机座的连接

1. 手柄连接线

- 手柄连接线直而长的一端：将该端插入电话机底部较小的  插座中（手柄插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
- 连接另一端至手柄。

2. 电话连接线

- 将电话连接线的一端插入电话机底部较大的一个  插座中（电话线插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
- 连接另一端至电话插座。



注意：

安装手柄连接线与电话连接线时务必用力插入直至听到嗒声。然后请向外轻拉一下，若插头不能被拔出即可确认连接良好。

号码记录卡

您可以在号码记录卡上记录电话号码及姓名。

安装

设置拨号方式

电话机使用前需将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式。出厂时您的电话被设置为双音多频拨号方式。

检查拨号方式



摘机，您将听到拨号音，



拨任意数字键，如果您还是听到拨号音，则需改变拨号方式。

设置拨号方式



摘机，



按设置键，



按#键，



1: 按1键，则设置为双音多频拨号方式
2: 按2键，则设置为脉冲拨号方式



按设置键确认，



挂机。

暂时改变拨号方式

当电话机的拨号方式被设置为脉冲时，如果在通话过程中想改变为双音多频拨号方式，则操作如下：



您正在通话，



按*键，
则拨号方式由脉冲拨号方式转换为双音多频拨号方式。



当挂机后，电话机的拨号方式将恢复为脉冲拨号方式。

注意：

请注意“暂时改变拨号方式”与“设置拨号方式”的区别。“设置拨号方式”所确定的拨号方式是一直有效的。

基本设置

设置振铃音量

振铃音量为 7 级可调，出厂前您的电话机被设置为最高音量（第七级）。

您可以通过以下两种方法来设置音量。


1. 在挂机状态设置音量：



摘机，



依次按上列键，
您将听到振铃声。



通过音量提升键或音量降低键来调节振铃音量，



按设置键确认，



挂机。

2. 在振铃响时设置音量：

当振铃响时，您也可以设置音量。在摘机前，您可以通过按音量提升键 或音量降低键 来增大或减小振铃音量。

您最后所设定的音量将被储存起来。

设置振铃音调替换频率

振铃音调替换频率为 3 级可调，出厂前您的电话机被设置为第 3 级。

您可以通过以下两种方法来设置音量。



摘机，



依次按上列键，



选择所需的振铃音量（数字键 1-3），

1：慢

2：标准

3：快



按设置键确认，



挂机。

基本设置

设置振铃音调

振铃音调为 10 级可调，出厂前您的电话机被设置为最第 0 级。

-  摘机，
-   依次按上列键，
您将听到振铃声。
-  ...  选择所需要的振铃音调（数字键 0-9），
-  按设置键确认，
-  挂机。

设置手柄音量

手柄音量为 3 级可调，出厂前您的电话机被设置为最第 1 级。

-  摘机，
-   依次按上列键，
-  ...  通过音量提升键或音量降低键来调节手柄音量，
-  按设置键确认，
-  挂机。

设置扬声器音量

扬声器音量为 7 级可调，出厂前您的电话机被设置为最第 7 级。

当扬声器工作时，您可以通过按音量提升键  或音量降低键  来增大或减小扬声器音量。您最后所设定的音量将被储存起来。

设置暂停时间

如果需要可以通过按暂停键  插入 1 秒、3 秒或 6 秒的暂停时间（但不能在首位），出厂前您的电话机暂停时间被设置为 3 秒。

-  摘机，
-     依次按上列键，
-  ...  输入所需代码（数字键 0-2），
0:1 秒
1:3 秒
2:6 秒
-  按设置键确认，
-  挂机。

拨打电话

通过键盘拨号



摘机，



输入所需的电话号码，



通话完毕，挂机。

虽然液晶显示屏只能显示 20 位电话号码，但您可以拨打任意长度的电话号码。第 20 位后拨出的电话号码将从右往左依次显示在液晶显示屏上。

您能通过按  键来插入 3 秒的暂停时间(但不能在首位)。

重拨(最后 5 个电话号码)

利用重拨功能，您可以拨打最后 5 个已拨的电话号码(最多 32 位)。



摘机(或按免提键 )，



利用重拨键查看最后 5 个电话号码(电话号码相对应的编号 1-5 显示在液晶显示屏最左方)，



按相对应的编号即可将您想重拨的电话号码拨打出去。

免提方式通话

按一下免提键 ，用免提方式通话(手柄总是挂上的)。这就是通常的免提通话，但你周围的噪音可能会传向对方。在电话机前部有一个麦克风风口。您必须确保它的前方无障碍物，才能获得良好的免提通话质量。当您位于免提麦克风 50cm 左右通话时，将取得最佳的效果。


当电话机放置在空旷房间或光滑的桌面上时，免提扬声器音量过大会产生啸叫，这时请按音量降低键  减小音量。

扬声通话(大家听)方式工作时，扬声器是打开的，手柄是摘下的，免提麦克风不处于工作状态。免提方式通话时，扬声器是打开的，手柄是挂上的，免提麦克风处于工作状态。

在通话时开启免提方式：



您用手柄接通一个电话，



按住免提键，同时挂上手柄，
您现在可以用免提方式继续通话了。

在拨号前开启免提方式：



按一下免提键，免提方式被开启。

关闭免提方式：



在用免提方式通话是时，只需拿起手柄即可关闭免提方式。

拨打电话

一人讲，大家听方式通话

一般电话机只能用免提方式通话，周围的噪音会干扰对方正常的接听。用一人讲，大家听方式通话既不妨碍正常的通话，又能使您周围的人都听到双方通话的内容。

这时，只有手持手柄的人讲话的声音才能传向对方，而对方的讲话声可以从电话机扬声器中传出，在场的人都能听到对方的声音。



您用手柄接通一个电话。



按一下免提键，即可开启一人讲，大家听功能。



再按一下免提键，将关闭一人讲，大家听功能。

闭音功能



您正在通话，



按一下闭音键，手柄和麦克风都会闭音，您可以听到对方的声音，而对方无法听到您的声音。



再按一下闭音键，将取消闭音功能。

闭音时的音乐功能

当使用闭音时的音乐功能时，闭音后，您和对方都将听到音乐，而听不见对方的声音。



摘机，



依次按上列键，



0: 关闭闭音时的音乐功能(出厂时的设置)



1: 打开闭音时的音乐功能。



按设置键确认，



挂机。

通话时间显示

本电话机能够显示出大致的通话时间(最长为 99 分 59 秒)，当您拨完最后一个电话号码 12 秒以后，电话机将自动开始计时。

在通话时，您只需按一下计时键，即可使计时器重新开始计时。



摘机，



依次按上列键，



0: 关闭通话时间显示功能



1: 打开通话时间显示功能(出厂时的设置)。



按设置键确认，



挂机。

一次拨号键的使用

储存电话号码到一次拨号键

您可以将 20 个重要的电话号码储存到一次拨号键(最多 32 位)。

- | | |
|---|--|
|  | 摘机， |
|  | 按设置键， |
|  | 按所需的一次拨号键， |
| 或   | 按转换键后按所需的一次拨号键。(若一次拨号键里未储存过号码，则符号  将显示在液晶显示屏上)。 |
|  | 输入电话号码， |
| 或  | 您可以选择储存最后 5 个拨出的电话号码，
按重拨键，直到所需的电话号码出现在液晶显示屏上。 |
|  | 按设置键确认， |
|  | 挂机。 |

您可以通过按暂停键  来插入暂停时间(但不能在首位)。

通过一次拨号键拨号

- | | |
|---|-------------------------|
|  | 摘机， |
|  | 按所需的一次拨号键， |
| 或   | 按转换键后按所需的一次拨号键。 |
| | 即可将储存在该一次拨号键内的电话号码拨打出去。 |

删除一次拨号键储存的所有电话号码

- | | |
|---|---------|
|  | 摘机， |
|  | 按设置键， |
|     | 依次按上列键， |
|  | 按设置键确认， |
|  | 挂机。 |

保护一次拨号键不被改动

更改个人密码

-  摘机，
-    依次按上列键，
-  输入当前的 4 位密码(出厂时的设置为“0000”)，
-  输入新的 4 位密码(1234)，
-  再输入一次新的 4 位密码，
-  按设置键确认，
-  挂机。

注 意：

如果您忘了密码，请与制造商联系。

保护一次拨号键不被改动

-  摘机，
-    依次按上列键，
(如有必要，您可以按转换键 ，确保第二级一次拨号键不被改动)
-  输入您的 4 位密码，
-  或  0：取消保护一次拨号键
1：保护一次拨号键
-  按设置键确认，
-  挂机。

接小程控交换机的使用

如果您的电话机接入小程控交换机(PABX)，您或许需要根据小程控交换机说明书的要求来设置拨号方式，外线码以及闪烁时间。

外线码的设置

使用前，请先了解PABX的工作特性，当外线码设置完成后，3秒的暂停时间将被自动插入。您可以设置3个不同的外线码(外线码的位数最多可达3位)。



摘机，



依次按上列键，

如果您还未设置外线码，则符号  将出现。

如果您已经设置了一个或几个外线码，那么它们将显示在液晶显示屏上。

您可以通过按重拨键  在3个外线码间进行切换，当前被编辑的号码将会闪烁。此时您可以选择进行如下的操作：

(1) 设置一个外线码



输入1位、2位或3位外线码(例如：0)



如果您想设置另一个外线码，按重拨键，输入所需外线码。



按设置键确认，



挂机。

(2) 删除一个外线码



按设置键，然后挂机。

接小程控交换机的使用

“R”键的使用

当您的电话机接入小程控交换机(PABX)后,您可以用“R”键使电话机使用于小程控交换机提供的一些功能,请参阅小程控交换机的说明书。

设置闪烁时间

闪烁时间是指利用“R”键插入的闪烁功能。出厂时,闪烁时间被设置为90ms,为了适应您所使用的小程控交换机,闪烁时间或许需要重新设置(例如:600ms)。



摘机,



按设置键,



依次按上列键,



输入所需的代码(数字键0-4),
0:90ms(出厂设置)
1:120ms
2:270ms
3:375ms
4:600ms



按设置键确认,



挂机。

注意事项

有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷线路板组	x					
其余	o	o	o	o	o	o

o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

说明：印刷线路板组件中如含有以下元器件可能出现铅（PB）超标

1. 贴片电阻：其陶瓷基材中铅含量属于RoHS豁免。

2. 二极管：其玻璃封装管中铅含量属于RoHS豁免。

3. 蜂鸣器：其压电片中铅含量属于RoHS豁免。

简单故障的排除

并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了，如果故障简单，您可以自己排除。

1.

摘机，无拨号音。
电话机连线是否正确？
2.

能够听见拨号音，但无法拨号。
拨号方式的设置是否正确？
3.

双方无法听对方的声音。
是否正在使用闭音键

德国西门子公司授权
上海亿人通信终端有限公司制造
Infinite Shanghai Communication Terminals Ltd.
License Partner Siemens

地址:上海浦东川桥路 500 号
邮编:201206
电话:021-38954999
传真:021-58544204

上海亿人通信终端有限公司保留对产品进行改进的权利,
若本机型今后有所改进恕不另行通知。

Reference No. A30350-M208-F101-1-5D19
Printed in China (06/2007)