

Gigaset

DA760B

电脑智能录音电话机 产品使用说明书

请扫描产品底部二维码或关注微信号“Gigasetphone”获取更多支持

发行单位：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

保留所有权利

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

首次使用快速指南


请将电话机安装在封闭，干燥的室内，工作温度为+5℃至+45℃

注意：

- 电话机应远离热源和其它电子设备，并避免阳光直射
- 电话机应远离潮湿、灰尘、腐蚀性液体以及蒸汽
- 使用前请揭去覆盖显示屏上的保护膜

连接电话机

请将手柄曲线，RJ9 耳麦（需要另行购买），USB 线，电话线按照图片所示连接：




注意：

- RJ9 耳麦不在本机包装内，需要另行购买。
- 请不要把手柄连接到耳麦接口，手柄在耳麦接口无法工作。

设置日期/时间

请正确设定日期时间，以确保来电显示等功能的正常使用

按【设置】键 → SET DATE → 按【设置】键

按  键调整数字，按年，月，日，时，分的顺序依次输入后按【设置】键保存
恭喜，您的话机已经可以正常使用了。

同步网络时间

注意：未连接电脑时话机将会自动同步交换局时间，如果当地交换局时间不准确，将会导致本机时间不准确。
如果已连接电脑，话机会自动同步电脑的时间。


话机录音功能需要配合PC端软件使用，请访问官网下载www.gigasetphone.cn/Service/Downloads/
安装后，打开Gigaset智能录音电话软件，并使用USB线将DA760B话机连接到电脑。

话机图示



免提指示灯：免提通话时点亮。
录音指示灯：录音时点亮；有未读留言时闪烁。

显示屏



基本操作说明

返回待机状态

停止操作6秒后, 话机自动保存当前设置, 返回待机状态。

删除误输入

您可以按【删除】键删除当前字符。

菜单操作

- 在待机状态下按【设置】键打开菜单
- 您可以按导航键选择不同功能
- 按【设置】键保存当前设置

通话

预拨

您可以先预拨电话号码, 确认号码正确后拿起手柄或按免提键拨出。

注意:

- 预拨号码长度最大为 32 位
- 电话拨出后, 显示屏会显示通话时长

接听电话

来电时拿起手柄或按【免提】键接听; 或按【耳麦】键使用耳麦接听。

切换免提通话

通话过程中, 按【免提】键后挂起手柄, 切换到免提通话, 再次拿起手柄切换到听筒通话。

结束通话

手柄通话时, 挂起手柄结束当前通话; 免提通话时, 按【免提】键结束当前通话。

调节通话音量

通话时, 按【音量】键调节当前通话音量(听筒或免提均为2级可调)。

通话静音

通话中, 按【静音】键关闭话筒, 再次按【静音】键开启话筒。

注: 通话静音时, 您可以听到对方的声音, 但对方无法听到您的声音。

使用记录与列表

快速拨号储存

您可以将5个常用号码储存在M1-M5，在需要时可以一键拨出。

储存号码

待机时，输入需要保存的号码→ 按【设置】键 → 按所需保存的记忆键【M1-M5】保存。（最多支持16位电话号码）

一键拨号

按记忆键【M1-M5】直接拨出您保存的号码。

去电列表

去电列表能够保存话机最近呼出的6个号码（最多支持16位号码）。

使用去电列表拨号

重复按【去电】键选择需要拨出的号码 → 拿起手柄或按【免提】键拨出。

管理去电列表

重复按【去电】键选择需要操作的号码，您可以按以下按键进行相应操作

- | | |
|--------------|-------------|
| 【删除】 | 删除当前记录 |
| 【设置】→【M1-M5】 | 将该记录保存至一键拨号 |

来电列表

来电显示

前提：您需要向当地电信运营商申请开通来电显示服务，才能使用来电显示功能。

查看来电列表

按【来电】键打开已接/未接来电列表，可显示最近23组来电记录（16位号码）

使用来电列表拨号

打开来电列表并选择需要回电的号码 → 拿起手柄或按免提键拨出。

管理来电列表

打开来电列表并选择需要操作的号码，您可以按以下按键进行相应操作

- | | |
|--------------|-------------|
| 【删除】 | 删除当前记录 |
| 【设置】→【M1-M5】 | 将该记录保存至一键拨号 |

话机设置

话机在出厂时已完成默认的基本设置，您可以根据需要进行个性化设置。

设置本地码

如果您设置了本地码，来电时以本地码开头的区号会被自动过滤，以便回拨时正确拨出。

【设置】→ 选择 **SEt 2 COdE** 【设置】→ 选择 **0-9** 【设置】进入下一位（最多可设置5位）

例：设定本地码021

来电：02161081998 → 来电列表保存 61081998

来电：01061081998 → 来电列表保存 01061081998

设置出局码

如果您设置了出局码，预拨时如果号码大于等于 6 位, 话机会自动前缀出局码拨出。

【设置】→ 选择 **SEt 4 PCOdE** 【设置】→ 选择 **0-9** 【设置】（-表示不设置出局码）

例：设定出局码 0

预拨：12345 → 拨号 → 系统拨出：12345

预拨：123456 → 拨号 → 系统拨出：0123456

设置闪断时间

为了配合不同的交换机进行转接或三方通话，话机可以设置不同的闪断时间 **90/110/300/600 ms**

【设置】→ 选择 **SEt 3 FLASH** 【设置】→ 选择 **90/110/300/600** 【设置】

免打扰

待机时，按【静音】键，屏幕显示 **rInG OFF** 表示铃声关闭；再次按【静音】键，开启铃声。

设置显示屏对比度

待机时，重复按【转接】键可选择合适的显示屏对比度（默认为 3 级，共 5 级可选）。

电脑智能录音与管理

话机录音功能需要配合PC端软件使用，请访问官网下载www.gigasetphone.cn/Service/Downloads/

安装后，打开Gigaset智能录音电话软件，并使用USB线将DA760B话机连接到电脑。

电话簿

在电话簿界面，您可以新建名片，导入/导出CSV格式名片，删除名片，使用名片拨打电话。



名片列表

The screenshot shows the Gigaset software interface. On the left is a sidebar with icons for '电话簿' (Phone Book), '通话记录' (Call Log), '录音记录' (Recording Log), and '设置' (Settings). The main area is titled '名片' (Contacts) and includes tabs for '回收站', '黑名单', 'VIP', '查找', and '批量管理'. Below these are buttons for '全选', '删除', '新建名片', '导入名片', '导出名片', and '拨打'. A table lists contacts with columns for name, phone number, and other details. A detailed view of a contact named '李总' is shown on the right, including fields for '单位名称', '部门职务', '手机1', '手机2', '手机3', and '办公1'. Below this is a section for '名片相关录音记录' (Recording Log Related to Contact) showing a list of recordings with timestamps and durations.


名片详细内容

名片相关录音记录

新建名片


在电话簿界面，按  新建名片 ，输入名片类别、姓名、性别、标签、号码、单位名称、部门职务等信息。输入完成后按  保存 储存到电脑。由于外线分机号码无法直接拨打，您可以备注在名片的备注信息里。

使用名片拨号

选择要拨出的名片，按  拨打 打出该名片保存的第一个号码。如果需要拨打该名片的其他号码，您可以在右侧名片详细内容里右键点击要拨打的号码，选择拨打。



名片相关录音

在电话簿界面，右下角记录为当前联系人相关的录音记录，您无需在录音记录里查找即可方便听取。点击录音播放图标  播放录音记录。

其他功能

选择要操作的名片，点击鼠标右键，出现以下菜单：


- 修改名片 编辑修改名片内容
- 删除名片 将该名片删除到回收站
- 新建名片类别 创建新的名片类别（例如“同学”“客户”）
- 设为普通 将该名片标签设置为普通
- 设为VIP 将该名片标签设置为VIP（即使免打扰，也会响铃）
- 设为黑名单 将该名片标签设置为黑名单（来电不响铃）




查找名片


您可以使用智能多维度搜索快速精确查找到相关的联系人。在关键词中可以搜索名片中的任何信息，您还可以通过号码归属地，性别，名片创建日期等条件来精准查询到联系人。

批量管理

您可以批量管理电话簿中的联系人，将需要拨打的联系人添加到任务中进行拨号。拨通后选择确认，系统会自动标记该号码  。全部号码拨通后系统会自动标记该任务已完成。



智能虚拟拨号盘

在拨号，录音时您需要按右下角图标激活虚拟拨号盘，如下图所示




打开虚拟拨号盘后，您可以使用电脑代替话机操作以下功能：

- 使用数字按键拨号
- 使用功能按键录音、静音、开关铃声等
- 点击耳麦键或免提键进行拨打/接听/挂机
- 查看来电号码、归属地、相关名片记录与通话记录

通话录音/本地录音

按录音键开启录音后，话机与软件的录音灯都会亮起，软件上会有录音时长提示。

- | | |
|------|----------------|
| 通话录音 | 记录本机与对方通话过程的录音 |
| 本地录音 | 记录本机附近交谈过程的录音 |



通话保留

通话中，点击 **HOLD** 进入通话保留状态，再次点击 **HOLD** 返回通话状态。

注：在通话保留状态下，通话暂停，对方会听到通话保留音乐，双方无法通话。

通话静音


通话中，点击 **MUTE** 关闭话筒，再次点击 **MUTE** 开启话筒。

注：在通话静音状态下，通话仍然进行，您可以听到对方的声音，但对方无法听到您的声音。

录音记录

在录音记录中，您可以按照时间顺序查看保存的录音
录音的文件名为“日期时间，姓名，号码.wav”
您也可以通过关键词，例如“姓名”，“号码”；
录音类型；起止日期等条件快速搜索需要的录音。

播放录音

在录音记录中，点击播放录音，您可以在右侧的界面中拖动录音进度条、暂停播放、调节本次播放的音量。



设置

您可以根据个人需要进行设置。

注意：更改任何设置后需要点击  保存 才会生效。（未保存的设置不会生效）

拨号设置

- 出局码 内线拨打外线需要添加出局码，请跟随交换机设置
- 本地区号 本地区号，设置后本地来电会自动过滤区号
- 内线位 设置需要添加出局码的外线位数，例如内线号码4位，则需设置为5
- 虚拟 虚拟交换机请跟随出局码设置，自动过滤来电出局码
- 启动IP电话 开启后拨打0开头且大于内线位的号码自动加IP前缀
- IP号码 设置IP前缀号码
- Flash设置 设置闪断时间90/110/300/600ms

注：话机连接到电脑后，自动参照软件拨号设置，断开连接后恢复话机自身设置。

拨号设置

出局码

9

本地区

021

上海

内线位

5

虚拟

9

启动IP电话

开

IP号码

17951

Flash设置

☐ 90ms

☐ 110ms


☒ 300ms

☐ 600ms

 保存

功能设置



录音设置

- 手动录音 通话时手动点击录音按钮  开始录音，再次点击录音图标停止录音
- 自动录音 通话时自动开始录音，手动点击录音图标停止录音
- 强制录音 通话时自动开始录音，直到通话结束（无法手动点击录音图标停止录音）
- 禁止录音 通话时无法开始录音
- 不录音时长 为了避免存储大量无效录音，例如设置不录音时长为“5”秒，则录音超过5秒才会保存
- 录音路径 设置保存录音文件的路径，您可以在该路径下找到保存的录音文件



设置留言功能

- 启用留言功能 开启/关闭无人接听电话时的应答与录音功能
- 开始留言设置 设置应答启动前的响铃次数；例如设置为6，则响铃6次后无人接听自动开启应答
- 留言录音时长 为了避免长时间留言占用硬盘空间，您可以设置留言录音的最大时长，例如60秒
- 留言路径 设置保存留言文件的路径，您可以在该路径下找到保存的留言文件
- 默认提示音 设置留言答录提示音，默认为OutgoingMessageZh.mp3

设置铃声

- 启用特色铃声 开启后可以使用电脑上的mp3音乐作为话机铃声（仅在话机连接到电脑时有效）
- 选择特色铃声 点击  选择 更改特色铃声设置，点击  选择文件 选择电脑上的mp3文件作为铃声

设置通话保留音乐

- 音乐选择 点击  选择 更改通话保留音乐，点击  选择文件 选择电脑上的mp3文件作为通话保留音乐

软件设置

系统运行

- 系统启动时自动运行 勾选后电脑开机时，本软件自动运行
- 启动后最小化到托盘 勾选后本软件启动自动最小化
- 自动接听来电 勾选后来电时话机自动开启免提接听
- 来电时自动显示主窗口 勾选后来电时自动打开软件主窗口
- 摘机时自动显示主窗口 勾选后摘机时自动打开软件主窗口
- 窗口总在最前面 勾选后软件主窗口一直保持在显示屏最前面

密码保护设置

重要提示：设置密码后请自行牢记，忘记启动密码会造成本软件无法开启！

启动时需要密码验证 开启后进入本软件需要输入密码

点击 设置启动密码 设置启动密码，未设置时无需输入，直接点确认。

例如，首次设置启动密码时，旧密码为空，无需输入；只需要输入新密码并再次确认新密码即可。

退出时需要密码验证 开启后退出本软件需要输入密码

点击 设置退出密码 设置退出密码。

数据保护设置

点击 数据点保护设置 输入数据访问密码，

如果未设置数据访问密码，直接点确认

您可以设置如右图所示的数据保护点

设置保护点后，每次进行该操作前都要输入数据访问密码。

设置启动密码

旧密码：

新密码：

确认密码：

确认

取消

数据保密设置

请选择保密

☐ 新建名片/类别

☐ 删除录音记录

☐ 修改及删除名片

☐ 删除通话记录数据

☐ 导入导出名片

☐ 播放录音

☐ 导出通话记录

☐ 设置录音方式

全选

全不选

确认

取消

设置数据访问密码

重要提示：设置密码后请自行牢记，如果忘记数据访问密码会造成无法访问或修改本软件里保存的名片、录音等信息。由于忘记密码造成的损失需要您自行承担！

点击 设置数据访问密码 设置数据访问密码，未设置时无需输入，直接点确认。

例如，首次设置数据访问密码时，旧密码为空，无需输入；只需要输入新密码并再次确认新密码即可。

磁盘空间检测

为了避免磁盘空间被录音文件完全占用造成系统奔溃，您可以设置需要保留的最小磁盘空间。

例如：您可以设置当磁盘空间小于500MB系统提示报警；当磁盘空间小于100MB停止录音。

数据管理

手动备份数据

点击后将软件内保存的联系人，录音，设置等信息备份到指定的路径。

恢复备份数据

点击后将电脑上一次备份的联系人，录音，设置等信息恢复到本软件。

恢复出厂设置

点击后将软件保存的所有信息清除，并恢复出厂设置，**请谨慎使用！**

注：本说明只简要说明软件使用方法，更详细的使用方法请阅读软件的帮助文件。

为了确保您更好的享用最新功能，请及时到本公司官方网站www.gigasetphone.cn/Service/Downloads/下载更新应用程序。

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

- 立即拔掉电话线和**USB**连接线
- 把水从话机中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要接通开机。**

通常情况下，话机干燥后可恢复正常工作。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：<http://www.gigasetphone.cn/>

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

下面列出最常见的使用问题及相应解答：

没有外线音

1. 检查话筒和螺旋线是否脱落或断线。
2. 检查外线或墙体内线路，是否脱落或断线。

通话杂音

1. 检查线路是否松动，接线盒是否潮湿或生锈。
2. 电话线路收到ADSL信号干扰，产生杂音（需另购防干扰接线盒）。

来电不响铃

免打扰开启，按【**静音**】键关闭免打扰。

通话中对方无法听到您的声音，或您无法听到对方声音

在通话过程中启用了通话静音功能，话筒处于关闭状态（重新开启话筒）。

检查听筒线是否连接正确，请勿将**听筒**与**耳麦**连接到错误的接口。


显示屏无背光

在电话线供电（未连接到电脑）的情况下，显示屏无背光，连接到电脑后自动恢复背光。

忘记密码

忘记启动密码会造成软件无法开启，忘记数据访问密码会造成无法访问或修改本软件里保存的名片、录音等信息。

电脑软件无法拨号或录音

请检查话机是否正确连接到电脑，如果未成功连接，软件右上角会出现图标。

Gigaset 电话机三包条款

本三包条款所述内容是依据 2001 年 11 月 15 日起实行的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》(下称“三包规定”)编写,仅适用于集怡嘉通讯设备(上海)有限公司在中国大陆总经销的 Gigaset 电话机商品(下称“产品”)。为了维护您的权益,请在购机时向经销商索要有效发货票(即财税部门统一监制的发票)和三包凭证。

- 一、 由于产品本身的性能故障(见三包规定附录 3“固定电话机性能故障表”,下称“性能故障”),消费者凭有效发货票和三包凭证按照三包规定将享受下列三包服务:
 1. 自购机之日起 7 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理、退货或更换同型号同规格的电话机。退货或换货由销售商负责。
 2. 自购机之日起第 8 日至第 15 日内,电话机出现性能故障,您可以选择修理或更换同型号同规格的电话机。换货由销售商负责,修理由集怡嘉公司指定的维修点负责。
 3. 电话机的三包有效期为一年;其功能装置(见三包规定附录 1)的三包期,除充电电池为半年外,均为一年。
 4. 如果丢失有效发货票和三包凭证,但能够提供证据证明该电话机在三包有效期内的,也可享受三包服务。
- 二、 如果下述任何一种情况发生,消费者将无法享受三包服务(即本三包条款不予适用),但可享受集怡嘉公司授权之维修点提供的有偿服务:
 1. 超过三包有效期的;
 2. 无三包凭证及有效发货票的,但能够证明该电话机商品在三包有效期内的除外;
 3. 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的;
 4. 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保养而造成损坏的;
 5. 非集怡嘉公司授权的服务点拆动造成损坏的;
 6. 因不可抗力造成损坏的。
- 三、 本产品为送修服务且只限于集怡嘉公司授权的维修点,消费者应自行承担往返集怡嘉公司授权维修点或其他服务点的相关费用,包括但不限于交通、运输、人工或其它间接费用等。
- 四、 三包有效期内所有被维修替换下来的零件、部件和附件等归集怡嘉公司所有。从其它设备上拆除产品的相关费用应由消费者承担,即该等费用不属三包的范畴。
- 五、 集怡嘉公司对产品的三包义务,无论本三包条款或其它书面说明可能隐含或表示的默示三包义务,都应当被理解为已经包含在或限于本三包条款所列的三包范围和三包期限内。
- 六、 任何销售商或其代理人或集怡嘉公司授权的维修点均无权代表集怡嘉公司承认或承担超出本三包条款范畴的义务,亦无权放弃集怡嘉公司在本三包条款项下的任何权利。
- 七、 中国法律的有关强制性规定适用于本三包条款。
- 八、 集怡嘉公司保留调整有关三包信息、产品功能及规范等的权利。恕不另行通知。
- 九、 集怡嘉公司设有服务热线并设有指定授权维修点,具体联系方式请参见三包凭证。
- 十、 **三包期内,消费者按本三包条款及三包规定享受三包服务是消费者因产品质量问题所受损失的唯一补救措施。换言之,集怡嘉公司对消费者的其它直接或间接损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益等)不负任何责任。**

三包凭证 —— 维修记录

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

送修日期：_____

送修故障：_____

故障原因及处理情况：_____

交验日期：_____

修理员签字：_____ 用户签字：_____

维修单位名称：

维修单位盖章：

维修单位地址：

维修单位电话：

维修单位邮编：

特约服务点信息

（内容如有调整，恕不另行通知。请致电售后服务热线 4006706007 咨询最新信息。）

上海铭翎贸易有限责任公司
上海宝山区沪太路 3999 号北区 2-3-12 商铺
电话：(021) 51618191

上海羽岩电子商务有限公司
上海黄浦区福佑路 427 号二楼 99 室
电话：(021) 63338326

上海普泛克特贸易有限公司
上海市虹口区新市南路 999 弄 6 号楼 3 楼
（近车站北路）
电话：(021) 55153900

上海纽麦斯电子科技有限公司
上海市浦东新区南泉北路 588 号
新大陆广场南楼二楼 S2-B10 室
电话：(021) 63281224

南京希乐电子有限公司
南京江宁区兴民南路 85 号（天恒服饰）后楼一楼
电话：(025) 84692010

北京创利达工贸有限责任公司
北京丰台区方庄芳城园一区 17 号楼 A502
电话：(010) 58075492

天津市宇龙通讯设备贸易有限公司
天津红桥区大胡同天亦新厦 A 座 101 室
电话：(022) 27259808

太原市天博隆科贸有限公司
太原小店区寇庄北街 58 号世纪嘉园小区
2 号楼 3 单元 2 号
电话：(0351) 7331427

大连新锐阳光商贸有限公司
大连西岗区鞍山路 24-17 号 B2 层
电话：(0411) 82636858

Important Note on the Environmentally Friendly Use Period (EFUP)

环保标志使用的重要备注

We herewith declare the conformity of this product with the Chinese marking requirements set forth in the Management Methods for Control of Pollution from Electronic Information Products.

我们声明带有环保标志的产品符合中国电子信息产品的环保要求。

This product can be recycled and used safely during its environmental protection use period of 20 years.

该产品可回收并且可以在规定的使用条件下安全使用 20 年。



除非另外特别的标注, 该环保标志的有效期为 20 年。
此环保使用期限只适用于该产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

The Environmentally Friendly Use Period (EFUP) for the product is 20 years, unless otherwise marked. The Environmentally Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

This product should be recycled after its environmental protection use period has expired because it may contain substances or elements as shown in the following table:

本产品应该在环保期结束前回收，因为产品可能包含如下表格中所示的某些物质。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	○	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
外壳 (Housing)	○	○	○	○	○	○
电路模块 (Circuit Modules)	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求以下。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T-11363—2006 标准规定的限量要求。

Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part may be above the limit requirement in SJ/T11363-2006

本表显示集怡嘉通讯设备有限公司供应的电子产品信息产品可能包含这些物质。注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

The table shows where these substances may be found in this **Gigaset Communications GmbH** electronic information product. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.

产 品 合 格 证

产品型号：HCD8218TSD 系列

DA760B 包装配置

1. 一台 DA760B 话机
2. 一个话机手柄
3. 一根螺旋线
4. 一根 USB 数据线
5. 一根电话线
6. 一本说明书（含保修卡，三包凭证）

制造商：集怡嘉通讯设备（上海）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 581 号东单元 2 楼

生产厂：厦门兴联集团有限公司

地址：中国福建省厦门市火炬高新区火炬园兴联电子大厦

执行标准：

GB/T 15279-2002

GB 4943.1-2011

GB/T 9254-2008

YD/T 993-1998

YD/T 1277.1-2003

制造日期：详见话机底部标贴

要获取更多产品信息，请扫描下方二维码

