

快速拨号键的使用
您可以将10个重要的电话号码储存在快速拨号键（数字键0-9，最多21位）中。

- 储存:
- 拨打:
- 摘机;
 - 按**设置键**;
 - 按**提取键**;
 - 选择所需的**快速拨号键**;
 - 输入所需的电话号码;
 - 按**设置键**确认;
 - 挂机。
- 摘机;
 - 按**提取键**;
 - 按**快速拨号键**，即可拨出。

- 设置手柄音量**
手柄音量为2级可调。
- 按**音量控制键**调节手柄音量。

- 闭音键的使用**
- 进行通话时，按一下**闭音键**，您可以听到对方的声音，而对方无法听到您的声音。
 - 再按一下**闭音键**，将取消闭音功能。

工作指示灯
电话使用时，IN USE工作指示灯亮。

“R” 键
用此键可使电话机适用于用户程控机提供的一些功能。
调节电话机底座上的P/T开关可以确定闪断时间。

Tone 1

Tone 2

Pluse: 脉冲拨号方式

Tone1: 双音多频拨号方式(100ms)，出厂时的设置

Tone2: 双音多频拨号方式(600ms)

- 插入暂停时间**
为满足一些小交换机(PABX)的需要，在储存电话号码时您可以通过**重拨键**插入暂停时间(大约2秒，但不能在首位)。在使用“插入暂停时间”功能时，请注意以下2点:
- 1.如果在前5位插入暂停时间，储存在内的所有号码（包括2秒暂停时间）可直接拨出。

2.如果在后5位输入暂停时间，储存在暂停时间后的那一部分数字需在按**重拨键**后方可拨出。

- 简单故障的排除**
- 并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了， 如果故障简单， 您可以自己排除。
1. 摘机，无拨号音

电话线连接是否正确？

2. 能够听见拨号音， 但无法拨号。

拨号方式的设置是否正确？

3. 对方无法听见您的声音。

是否正在使用闭音键？

有毒有害物质或元素名称及含量标识						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷线路板组件	x					
其余	o	o	o	o	o	o
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 说明：印刷线路板组件中如含有以下元器件可能出现铅（PB）超标 1、贴片电阻：其陶瓷基材中铅含量属于RoHS豁免。 2、二极管：其玻璃封装管中铅含量属于RoHS豁免。 3、蜂鸣器：其压电片中铅含量属于RoHS豁免。						